L'attività determina la sedia

Lavoro in ufficio		Lavoro nella produzione	La perfetta soluzione di bimos
Ambiente pulito, moquette, legno	Influssi dell'ambiente	Ad. es. olio, grasso, trucioli, scintille, pelucchi e polvere	Superfici e materiali resistenti e facili da pulire
Per lo più semplici e simili (ad es. lavorare al PC, leggere, telefonare...)	Attività	Complessa. In parte con impiego di forza, in parte a livello di motricità fine. Più grande raggio d'azione di braccia e mani	Superfici di seduta profilate, schienali rastremati
Prevalentemente dritta o protesa all'indietro	Postura	Spesso chinata in avanti e protesa in avanti	Inclinazione regolabile del sedile, schienale a contatto permanente
Altezza normata della scrivania 72 cm ± 5 cm Altezza della scrivania = altezza di lavoro	Altezza della scrivania/di lavoro	Fra 65 e 130 cm, altezza del tavolo + altezza del pezzo = altezza di lavoro	Grande ambito di regolazione dell'altezza di seduta, ev. predellino di salita, poggiapiedi
8 ore giornaliere, utilizzo legato ad una persona	Durata d'impiego	Lavoro a turni, utilizzo da parte di più persone	Materiali robusti, funzioni rapidamente regolabili, imbottiture intercambiabili
La sedia deve essere adattata alle diverse dimensioni corporee	Flessibilità	La sedia deve adattarsi con flessibilità a dimensioni corporee, situazioni di lavoro e compiti di lavoro diversi	Massima capacità di adattamento e invariabile ergonomia
DIN EN 1335	Sicurezza/Norme	DIN 68877	Elevati standard ergonomici e di sicurezza